

KM.	OSA	VOITELUAINE	HUOMAUTUKSIA	YLEISET TIEDOT
1500	Alusta Vesipumppu Käynnistinmoottori Generaattori Virranjakaja: akseli Ohjauskierukka Jarruston nestesäiliö	Shell Retinax Single Shell Single Shell Single Shell Shell Wheel Bearing Grease Shell Retinax Erikoisneste	Rasvapuristin. Voitelukohtat: Jousien riipukkeissa ja tapeissa 10 Ohjausvälitangossa 2 Kuningastapeissa 4 Raidetangossa 2 Öljykannu. Yksi voitelukohta. Täytä ylivuotoreikään saakka. Öljykannu. Yksi voitelukohta! Öljykannu. Kaksi voitelukohtaa! Kierrerasvakuppi! Tulppa. Täytä! Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista!	Moottori: 6-syl. (n. 3.550 cm ³). Jäähdyttävä: 13,25 l. Polttoainesäiliö: 53 l. Vaihdelaatikko: 3-vaiht., 2:n ja 3:s synkromesh. Vetopyörästö: Hypoidihammastus. Jarrut: neste. Jousitus: puolielliptinen. Iskunvaimentajat: Delco, neste. Murrosnivel: umpinainen kardaani-putkessa. Renkaat: 6,00 x 16. Ilmanpaine: edessä: 1,8 ilmak. takana: 2,0 ilmak.
3000	Moottori Vaihdelaatikko Taka-silta Virranjakajan keskipakois-säätäjä Ilmanpuhdistaja	Kesällä: Talvella: Double Shell Single Shell HypoidGear LubricantE.P. HypoidGear LubricantE.P. Single Shell Triple Shell	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 4,75 l. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista! Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista! Öljykannu. Irroita pyörijä ja tipauta pari pisaraa öljyä huopaan! Pese suodatin bensinissä ja anna kuivua; kasta Triple Shelliin, anna liian valua pois ja aseta paikoilleen.	
7500	Kaasuttajan kiihdytys-pumpun akseli	Shell Motor Grease	Irroita pölysuojus ja täytä ruuvinreikä rasvalla.	
9000	Iskunvaimentajat Vaihdelaatikko Taka-silta	Shell Shock Absorber Oil Light	Täytä! Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 0,7 l. Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 1,4 l.	CHEVROLET MASTER 1938
15000	Etupyörien laakerit	Shell Wheel Bearing Grease	Irroita pyörät, puhdistaja ja täytä laakerit.	

KM.	OSA	VOITELUAINE	HUOMAUTUKSIA	YLEISET TIEDOT
1500	Alusta Etujousitus Vesipumppu Käynnistinmoottori Generaattori Virranjakajan akseli Ohjaukierukka Jarruston nestesäiliö	Shell Retinax Shell Shock Absorber Oil Light Single Shell Single Shell Single Shell Shell Wheel Bearing Grease Shell Retinax Erikoisneste	Rasvapuristin. Voitelukohtat: Kuningastapeissa 4 Ohjausvälitangossa 2 Raidetangossa 2 Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista! Öljykannu. Yksi voitelukohta. Täytä ylivuotoreikään asti! Öljykannu. Yksi voitelukohta! Öljykannu. Kaksi voitelukohtaa! Kierrerasvakuppi. Tulppa. Täytä. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista!	Moottori: 6-syl. (n. 3.550 cm ³). Jäähdyttävä: 13,25 l. Polttoainesäiliö: 53 l. Vaihdelaatikko: 3-vaiht., 2:n ja 3:s synkromesh. Vetopyörästö: Hypoidihammastus. Jarrut: neste. Jousitus: edessä: erillinen. takana: puolielliptinen. Iskunvaimentajat: Delco, neste. Murrosnivel: umpinainen kardaani-putkessa. Renkaat: 6,00 x 16. Ilmanpaine: edessä: 1,8 ilmak. takana: 2,0 ilmak.
3000	Moottori Vaihdelaatikko Takasilta Etujousituksen väärtinän holkit Virranjakajan keskipakois-sääätäjä Ilmanpuhdistaja	Kesällä: Talvella: Double Shell Single Shell Hypoid GearLubricantE.P. Hypoid GearLubricantE.P. Shell Motor Grease Single Shell Triple Shell	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 4,75 l. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista! Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista! Irroita väärtinän sisemmän pään tulppa ja täytä tila rasvalla. Öljykannu. Irroita pyöräjä ja tipauta pari pisaraa huopaan! Pese suodatin bensiinissä, kasta Triple Shelliin, anna liian valua pois ja aseta paikoilleen.	
7500	Kaasuttajan kiihdytys-pumpun akseli	Shell Motor Grease	Irroita tomusuojus ja täytä ruuvireikä rasvalla.	
9000	Iskunvaimentajat Vaihdelaatikko Takasilta	Shell Shock Absorber Oil Light	Täytä! Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 0,7 l. Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 1,4 l.	
15000	Etupyörien laakerit	Shell Wheel Bearing Grease	Irroita pyörät, puhdista ja täytä laakerit.	
Tarvit-taessa.	Takajouset	Shell Retinax	Rasvapuristin. (Kts. Yleishuolto-ohjeita).	

CHEVROLET
MASTER DE LUXE
1938