

KM.	OSA	VOITELUAINE	HUOMAUTUKSIA	YLEISET TIEDOT
1500	Takasilta. Alusta. Murrosnivelen uurteet. Käynnistinmoottori. Generaattori. Virranjakajien akselit.	Shell Hypoid Gear Lubr. E.P. Shell Retinax Shell Retinax. Single Shell. Single Shell. Shell Water Pump Grease.	Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista. Rasvapuristin. Voitelukohtat: Kuningastapeissa 4 Raidetangossa 4 Ohjausvälitangossa 2 Takajousien riipukkeissa 2 Rasvapuristin. Yksi voitelukohta. Öljykannu. Yksi voitelukohta. Öljykannu. Kaksi voitelukohtaa. Kierrerasvakuppi kummassakin virranjakajassa. Kierrä kuppi pohjaan ja täytä uudella rasvalla.	Moottori: V-16-syl., 7.068 cm ³ . Jäähdyttäjä: 29 l. Polttoainesäiliö: 100 l. Vaihdelaatikko: 3-vaiht. 2:n ja 3:s synkromesh. Vetopyörästö: Hypoidihammastus. Jarrut: neste. Jousitus: edessä erillinen. takana puolielliptiset. Iskunvaimentajat: Delco, neste. Murrosnivel: Spicer, neulalaakerinen. Renkaat: 7,50 x 16. Ilmanpaine: vähintään 2,25 ilmak.
3000	Moottori. Ilmanpuhdistajat.	Kesällä: Talvella: Double Shell Single Shell. Triple Shell.	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 10,4 l. Tyhjennä kummankin ilmanpuhdistajan öljysäiliö, pese bensiinissä ja anna kuivua. Täytä Triple Shellillä. Kummankin tilavuus: 0,6 l.	
4500	Vaihdelaatikko. Virranjakajien säätäjät. Ohjaussimpukka.	E.P. Spirax Light. Single Shell. Shell E. P. Spirax Heavy.	Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista. Öljykannu. Irroita pyöriä ja tipauta pari pisaraa öljyä sen alla olevaan huopaan. Irroita tulppa ja täytä.	
9000	Vaihdelaatikko. Takasilta. Etupyörien laakerit. Iskunvaimentajat. Jarruston nestesäiliö.	Shell Wheel Bearing. Grease. Shell Shock Absorber Oil. Light. Erikoisneste.	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 1,2 l. Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 2,9 l. Irroita pyörät. Puhdista laakerit ja täytä. Täytä. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.	CADILLAC V. 16 (MALLIT 38—90) 1938

