

KM.	OSA	VOITELUAINE	HUOMAUTUKSIA	YLEISET TIEDOT	
1500	Alusta. Käynnistinmoottori. Generaattori. Virranjakaja: akseli. nokka. Jarruston nestesäiliö. Ilmasuodatin. Kampikammiotuuletuksen paineputki.	Retinax U.K. Single Shell. Single Shell. Shell Wheel Bearing Grease. Shell Motor Grease. General Motors-erikoisneste tai Delco-neste N:o 5. Triple Shell.	Rasvapuristin. Voitelukohdat: Ylemmät tukivarret 4 Alemmat tukivarret 2 Alemp. tukivarsien akselit 4 Välikäpälä 1 Kuningastapit 4 Öljykannu. Yksi öljykuppi. Öljykannu. Kaksi öljykuppia. Kierrettävä rasvakuppi. Voitele ohuesti. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista. Pese suodatin bensiinissä, anna kuivua, kasta Triple Shelliin, anna liian valua pois, asenna takaisin paikalleen. Tarkasta. Pese bensiinissä, jos on tarpeellista.	Raidetangot 4 Ohjausvälitanko 2 Takajousien tapit 4 Kytkinpolkimen vasta-akseli 1	Moottori: 6-syl. 3.648 cm ³ . 8-syl. 4.078 cm ³ . Polttoainesäiliö: 68 l. Jäähdyttävä: 6-syl. 15 l. 8-syl. 18 l. Vaihdelaatikko: 3-vaiht., synkromesh. Vetopyörästö: Hypoidihammastus. Jarrut: Neste. Jousitus: edessä erillinen. takana puolielliptinen. Iskunvaimentajat: Edessä Delco, neste, jousituksen yhteydessä. takana Delco, neste, mäntätyyppi. Murrosnivel: Spicer-neulalaakerinen, tehtaassa täytetty. Renkaat: 6,00—16, 6,50—16. Ilmanpaine: edessä 1,9 —2,1 ilmak. takana 2,25—2,5 ilmak.
3000	Moottori. Vaihdelaatikko. Takasilta.	Kesällä: Talvella: Single Shell. Single Shell. Gear Shell. Gear Shell Light. Shell Hypoid Gear Lubr. E.P. }	Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 6-syl. 5,7 l., 8-syl. 6,6 l. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.		
15000	Vaihdelaatikko. Takasilta. Takajouset. Etupyöränlaakerit. Jarrukaapelit. Etuiskunvaimentajat. Takaiskunvaimentajat. Ohjaussimpukka. Matkamittarin kaapeli. Kaasuttaja.	Retinax U.K. Shell Wheel Bearing Grease. Shell Motor Grease. Shell Shock Absorber Oil Light. Erikoisneste. Shell E.P. Spirax Heavy. Single Shell. Shell Motor Grease.	Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 0,85 l. Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 1,4 l. Rasvapuristin. Irroita pyörät. Puhdista laakerit ja täytä uudelleen. Voitele kaapelit. Täytä. Huolto General-Motors-korjaamossa. Täytä. Öljykannu. Irroita kaapeli matkamittarista ja tipauta pari pisaraa kaapelin yläpäähän. Irroita pölysuojus. Täytä ruuvin reikä rasvalla, jolloin kiihdytyspumppuvivun vasta-akseli tulee voidelluksi.		
				PONTIAC SIX (6-syl.) EIGHT (8-syl.) 1938	

