

Jätevesi- järjestelmän omaseuranta

Taskuopas

sis. käyttöpäiväkirjan

Järjestelmän hyvän toiminnan takaaminen on tärkeää sekä ympäristöön kohdistuvan kuormituksen vähentämiseksi että järjestelmiin liittyvien kustannusten takia.

Mitä pienempi järjestelmä on mitoitukseltaan, sitä herkempi se on erilaisille häiriöille.

Vaali lähiympäristöäsi!

*Perustason
puhdistusvaatimukset*

*BOD 80%
fosfori 70%
typpi 30%*

*Käytä
Tarkkaile
Huolla oikein*

Viemäriin saa johtaa:

- pesuvedet keittiöstä, kylpyhuoneesta, saunasta, kodinhoitohuoneesta
- vessavedet (käymäläjätevedet)

Viemäriin ei saa johtaa:

- ruuantähteitä
- erilaisia rasvoja ja öljyjä (esim. kinkkurasvoja)
- talouspaperia, kääre- tai sanomalehtipaperia, tupakantumppeja, kuminauhoja jne.
- saniteettitarvikkeita (esim. siteet, pikkuhousunsuojat ja tamponit)
- kondomeja
- pumpulipuikkoja (Tukkivat erityisen herkästi viemärit!)
- tekstiilejä
- WC-raikastimia
- rakennusjätteitä, hiekkaa, laastia, sementtiä, multaa jne.
- maaleja tai voimakkaita kemikaaleja
- bensiniä, liuottimia tai muita palo- ja räjähdysherkkiä aineita
- ongelmajätteitä (esim. elohopea, lääkkeet, hapot)

Muista nämä

- tarkastukset
 - eri osiot
 - virtaukset
 - kemikaalit
 - lähtevä vesi
 - purkupaikka
- tyhjennykset
 - sakokaivot
 - ylijäämäliete
- huollot
- kirjanpito

Järjestelmä malli/tyyppi, rakennusvuosi

Yhteystiedot

Huolto

Laitevalmistaja

Omaseurantaopas
kokonaisuudessaan
netissä www.doria.fi



