

KM.	OSA	VOITELUAINE	HUOMAUTUKSIA	YLEISET TIEDOT	
1500	Alusta. Tuulettaja ja vesipumppu. Käynnistinmoottori. Generaattori. Virranjakaja: keskipakoissääätäjä. akseli. nokka.	Retinax U.K. Single Shell. Single Shell. Single Shell. Single Shell. Shell Wheel Bearing Grease. Shell Motor Grease.	Rasvapuristin. Voitelukohtat: Ylemmät tukivarret 4 Alemmat tukivarret 2 Alempien tukivarsien akselit 4 Kuningastapit 4 Raidetangot (malleissa 80 ja 90) 4 Täytä säiliö. Öljykannu. Yksi öljykuppi. Öljykannu. Kaksi öljykuppia. Öljykannu. Pari pisaraa pyörijän alla olevaan huopaan. Kierrettävä rasvakuppi. Voitele ohuesti.	Raidetangot (malleissa 40 ja 60) 3 Ohjausvälitanko 2 Jarrupoljin 1 Kytkinpoljin 1 Tasaaaja-akseli 1	Moottori: 40: 8-syl. 4.063 cm ³ . 60, 80 ja 90: 8-syl. 5.243 cm ³ . Polttoainesäiliö: 40 ja 60: 68 l. 80 ja 90: 75 l. Jäähdyttävä: 40: 12 l., 60, 80 ja 90: 16 l. Vaihdelaatikko: 3-vaiht., synkromesh. Vetopyörästö: Hypoidihammastus. Jarrut: Neste. Jousitus: edessä erillinen. takana kierukkajouset. Iskunvaimentajat: Delco, neste. Murrosnivel: kardaaniputken sisässä. Renkaat: 40 6,50—16. 60 7,00—15. 80 7,00—16. 90 7,50—16. Ilmanpaine: 40 ja 60 edessä 1,6 —1,75 ilmak. takana 2,0 —2,25 ilmak. 80 ja 90 edessä 1,75—1,9 ilmak. takana 2,1 —2,4 ilmak.
3000	Moottori. Vaihdelaatikko. Takasilta. Kardaaniakseli (malleissa 80 ja 90). Jarruston nestesäiliö. Ilmasuodatin (öljyssä kostutettu malli).	Kesällä: Talvella: Single Shell. Single Shell. Gear Shell. Gear Shell Light. Shell Hypoid Gear Lubr. E.P. Single Shell. Delco-erikoisneste. Triple Shell.	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: malli 40: 5,7 l., mallit 60, 80 ja 90: 7,5 l. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista. Öljykannu. Irroita etupäässä oleva tulppa. Täytä öljyllä. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista. Pese suodatin bensiinissä, anna kuivua, kasta Triple Shelliin, anna liian valua pois, asenna takaisin paikalleen.		
15000	Vaihdelaatikko. Takasilta. Etupyöränlaakerit. Etuiskunvaimentajat. Takaiskunvaimentajat. Ohjaussimpukka. Ilmasuodatin (öljyallastyypinen).	Shell Wheel Bearing Grease. Shell Shock Absorber Oil Light. Erikoisneste. Shell E.P. Spirax Heavy. Triple Shell.	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: malli 40: 0,85 l., mallit 60, 80 ja 90: 1,1 l. Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: mallit 40 ja 60: 1,4 l., mallit 80 ja 90: 1,9 l. Irroita pyörät. Puhdista laakerit ja täytä uudelleen. Täytä. Huolto General-Motors-korjaamossa. Täytä. Tyhjennä öljyallas, pese bensiinissä, anna kuivua. Täytä Triple Shelliä 0,5 l.	BUICK MALLIT 40, 60, 80 ja 90 1938	

