



# UUSIEN FORD 8-sylinteristen

## Henkilöautojen ja kuormavaunujen käyttöohjeita.

### TÄRKEÄTÄ

Lähetetään henkilöautonne tai kuormavaunonne valtuutetulle Ford-myyjälle voideltavaksi ja tarkastettavaksi säännöllisesti jokaisen 1.500 km. ajon jälkeen. Ford-myyjän perinpohjainen kokemus tällä alalla takaa huollon täydellisyyden ja Te vältytte sellaisista korjauksista, jotka ylipäänsä ovat vältettävissä, säännöllisin väliajoin tapahtuvan järkipärisen huollon avulla.

## Uuden henkilöauton ja kuormavaunun käyttöohjeita

**MOOTTORI.** Älkää rasittako moottoria liian suurilla nopeuksilla sen ollessa kylmänä.

**NOPEUS.** Ensimmäisten 800 ajokilometrin aikana ei henkilöauton nopeus saa ylittää 50 km. tunnissa.

Ensimmäisten 500 ajokilometrin aikana ei kuormavaunun nopeus saa ylittää 35 km. tunnissa.

**ÖLJY.** Huolehtikaa siitä, että öljytaso on "F" ja "L" merkien välillä. Älkää milloinkaan antako sen laskea "L" merkin alapuolelle.

**JARRUT.** Tämä uusi henkilöauto on kuten kuormavaununakin varustettu nopeasti toimivilla, tehokkailla, mekaanisilla 4-pyörä-jarruilla. Huolehtikaa sentähden siitä, että vaunun ohjaus on aina täysin vallassanne koska äkkinäinen jarrutus voi aiheuttaa yhteen-törmäyksen takaapäin.

**RENKAAT.** Tarkastakaa renkaiden ilmanpaine kerran viikossa. Renkaissa tulee olla:

#### HENKILÖAUTOISSA

5.25×18 renkaat ..... 35 naulan ilmanpaine

#### KUORMAVAUNUISSA

6.00×20 renkaat ..... 45 naulan ilmanpaine

6.50×20 " " ..... 50 " "

32.00×6 " (8-kert. vahvist.) 80 " "

32.00×6 " (10-kert. " ) 90 " "

32.00×7 " ..... 100 " "

**TARKASTUS.** Antakaa Ford-myyjän vaihtaa öljy ja tarkistaa vaununne 500 ja 1.500 km. ajon jälkeen sekä sitten säännöllisesti joka 1.500 km. ajon jälkeen. Säännöllinen tarkastus vähentää käyttökuluja. Pyytäkää Ford-myyjältänne tarkastushuoltoa.

*Ford Motor Company of Finland Oy*

Helsinki

Tämä vaunu ei ole takuun alainen, ennenkuin ostaja on täyttänyt ja palauttanut TAKUUKAAVAKKEEN

*Ford Motor Company of Finland Oy:lle  
Helsinki—Suomi*



Instruktioner för

# NYA FORD 8-cyl.

Person- och lastvagnar.

## VIKTIGT

För Eder person- eller lastvagn till en auktoriserad Ford försäljare för smörjning och inspektion efter varje 1.500 km. Ford försäljarnas speciella utbildning för denna service utgör en garanti för att betjäningen är fullständig samt förebygger sådana reparationer som kunna undvikas genom systematiskt anlitande av denna periodiska inspektions-service.

## Anvisningar för den nya vagnens skötsel.

**MOTOR.** Rusa icke motorn, i synnerhet icke då den är kall.

**HASTIGHET.** Personvagnen får icke köras hastigare än 50 km. i timmen under de första 800 km.

Lastvagnen får icke köras hastigare än 35 km. i timmen under de första 500 km.

**OLJA.** Håll oljan mellan "F" och "L" märkena på mätstickan. Låt den aldrig sjunka under märket "L".

**BROMSAR.** Denna person- eller lastvagn är försedd med snabba och effektiva 4-hjuls mekaniska bromsar. Håll vagnen därför alltid under Eder kontroll, emedan plötslig användning av bromsarna kunde resultera i kollision bakifrån.

**RINGAR.** Kontrollera en gång i veckan att trycket i ringarna är som följer:

### PERSONVAGNAR

5.25×18 ringar ..... 35 pounds tryck

### LASTVAGNAR

6.00×20 ringar ..... 45 pounds tryck

6.50×20 " " ..... 50 " "

32.00×6 " (8-dubbla, lastv. typ)... 80 " "

32.00×6 " (10-dubbla, förstärkta)... 90 " "

32.00×7 " ..... 100 " "

**INSPEKTION.** För vagnen till försäljaren i och för utbyte av olja och gratis inspektion efter de första 500 km. och 1.500 km. samt därpå efter varje följande 1.500 km. Regelbunden inspektion minskar underhållskostnaderna. Anhåll om denna inspektions-service hos Eder Ford försäljare.

*Ford Motor Company of Finland Oy*

Helsingfors

Denna vagn är icke under garanti innan GARANTI FORMULÄRET ifyllts av köparen och returnerats till

*Ford Motor Company of Finland O/Y*  
Helsingfors—Finland

KP 20