

KM.	OSA	VOITELUAINE	HUOMAUTUKSIA	YLEISET TIEDOT	
1500	Alusta.	Retinax U.K.	Rasvapuristin. Voitelukohtat: Ylempien tukivarsien tapit 4 Ylemmät tukivarret 2 Alempat tukivarret 4 Alempien tukivarsien tapit 4	Kuningastapit 4 Raidetangot 4 Takajousien tapit 4	Moottori: Royal (C 18) 3.956 cm <sup>3</sup> . Imperial (C 19) 4.892 cm <sup>3</sup> . Polttoainesäiliö: 62 l. Jäähdyttäjä: 19 l. Vaihdelaatikko: 3-vaiht., synkromesh, tai ylivaihteinen. Vetopyörästö: Hypoidihammastus. Jarrut: Neste. Jousitus: edessä erillinen. takana puolielliptinen. Iskunvaimentajat: Neste. Murrosnivel: neulalaakerinen, teh- taassa täytetty. Renkaat: 6,25—16 tai 6,50—16. Ilmanpaine: 2,0 ilmak.
3000	Moottori. Vaihdelaatikko: tavallinen. ylivaihteinen. Murrosnivelen urteet. Vesipumppu (Royalissa). Generaattori. Virranjakajan akseli. Ilmasuodattimet (öljyssä kostu- tettu malli) kaasuttajassa ja öljyntäyttöaukossa.	Kesällä: Talvella: Double Shell. Single Shell. Gear Shell. Gear Shell Light. Golden Shell. Double Shell. Retinax U.K. Shell Water Pump Grease. Single Shell. Shell Wheel Bearing Grease. Triple Shell.	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: Royal 4,75 l., Imperial 5,7 l. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista. Rasvapuristin. Yksi voitelukohta. Rasvapuristin. Yksi voitelukohta. Öljykannu. Kaksi öljykuppia. Kymmenen pisaraa kumpaankin. Kierrettävä rasvakuppi. Pese suodatin bensiinissä, anna kuivua, kasta Triple Shelliin, anna liian valua pois ja asenna paikoilleen.		
9000	Vaihdelaatikko.  Kytkin- ja jarrupolkimet ja niiden nivelet. Etupyöränlaakerit. Käynnistinmoottori. Virranjakaja: katkojavarren akselitappi. keskipakoissääätäjä. nokka. Ohjaussimpukka. Jarruston nestesäiliö. Ilmasuodatin, öljyallastyypin- nen.	Retinax U.K.  Shell Wheel Bearing Grease. Single Shell.  Single Shell. Single Shell. Shell Motor Grease. Shell E.P. Spirax Heavy. Erikoisneste. Triple Shell.	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: Royal 1,1 l., Imperial 1,5 l., ylivaihteiset: Royal 1,5 l., Imperial 2,25 l. Rasvapuristin. Kolme voitelukohtaa.  Puhdista laakerit ja täytä uudelleen. Öljykannu. Yksi öljykuppi.  Öljykannu. Yksi pisara. Öljykannu. Pari pisaraa pyöräjän alla akselin päässä olevaan huopaan. Voitele ohuesti. Täytä. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista. Tyhjennä öljyallas, pese bensiinissä, anna kuivua ja täytä merkin korkeudelle Triple Shelliä.		
12000	Öljysuodatin.	—	Uusittava.		
15000	Takasilta.	Shell Hypoid Gear Lubr. E.P.	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 1,5 l.		
18000	Takapyörän laakerit.	Shell Wheel Bearing Grease.	Voitelua varten kierrä tulpan tilalle rasvanippa.		

CHRYSLER

ROYAL (C. 18)

IMPERIAL (C. 19)

1938

